

EKIMA EGR 77

Gasrevolver Gas Alarm Revolver Revolver d'alarme Revolver de alarma

Kaliber .380/9 mm Gas- und

Knallpatronen

caliber .380/9 mm

calibre .380/9 mm





Katal. Ir.	Ersatztelle	Spare parts	Pièces de rechange	Piezas de repuesto
7701	Griffstück	Frame	Carcasse	Culata
2334	Zylinderstift für Griffschalen	Grip Pin	goupille pour plaquettes	Pasador cilindrico para las cachas
7702	Deckplatio	Sideplatte	plaque de recouvrement	Placa de recubrimiento
7703	Deckplattenschraube	Sideplate Screw	vis de plaque de recouvrement	Tornillo de la plaça de recubrimiento
6604	Rasibolzen	Locking Bolt	verrou antérieur	Cerroic anterior
6805	Rastbolzenfeder	Locking Bolt Spring	ressort de verrou antérieur	Resorte del cerrojo anterior
	Zylinderstill für Rastbolzen	Locking Bolt Pin	goupille de verrou aniérieur	Pasador cilindrico par el carrojo anterior
7704	Ausschwenkarm	Yoke Yoke	support de barillet	Soporte del barrilete
7705	Trommel	Cylinder	barillet	Barrilete
7706	Zylinderalift für Aussloßer	Extractor Pin	poupille d'extracteur	Pasador cilindrico para el extractor
6918	Ausstoßer	Extractor	extracteur	Extractor
7707		Extractor Bushing	donilla	Casquillo
770B	Ausstoßerbuchse	Extractor Boshing	lube d'extracteur	Casquillo del extractor
7709	Ausstoßerhülse	Center Pin	fips de verrouillage	Váslago de centrado
7710	Zentrierstilt		ressort de lige de verrouillage	Resorte del vástago de centrado
6611	Zentrierstiftfeder	Center Pin Spring	ressort de tige de verroutinge ressort d'extraoleur	Resorte del extractor
7711	Aussloßerfeder	Extractor Spring	verrou postérieur	Cerrojo posterior
7712	Schieber	Bolt		Balán del cerrojo posterior
7713	Schieberknop!	Thumbplece	poussoir de verrou	Boton del cerrojo postenor
7714	Schieberknopfschraube	Thumbpiece Screw	écrou de poussoir de verrou	Tomillo del boton del cerrojo posterior
6616	Schieberlederstill	Bolt Plunger	banhomme du verrau pastérieur	Pasador elástico del cerrojo posterior
6617	Schieberleder	Boit Plunger Spring	ressort de bonhomme	Resorte del cerrojo posterior
7715	Abzug	Trigger	détente	Gatillo
7417	Zylinderstift für Abzugfeder	Trigger Pin	goupille de détente	Pasador cilindrico para el resorte del patillo
6519	Abzugleder	Trigger Spring	ressort de détente	Resorte del gatilio
7716	Trommelraste	Cylinder Stop	came du barille!	Filador del barrilete
7111	Druckfeder für Trommelraste	Cylinder Stop Spring	ressort de came	Resorte de compresión para el (ijador del barrilete
7717	Transporthebal	Hand	barrette	Palanca de arrastre
7718	Transporthebeletill	Hand Pin	goupille de barrett	Pasador cilindrico para la palanca de arrastre
6623	Transportheballeder	Hand Spring	ressort do barrette	Resorte para la palanca de arrastre
7719	Hahnsperre	Hammer Block	súreté au choc	Seguro del percutor
7720	Hahn	Hammor	chien	Percutor
7721	Hahnnase	Hammer Nose	percyteur	Aguja del percutor
7722	Hahnnasanleder	Hammer Nose Spring	ressort	Resorte
7723	Nietstift für Hahnnase	Hammer Nose Pin	reniori du rempari	Casquillo lengar de la aguja del percutor
7724	Spannhebel	Sear	mentonnet	Palanca tensora
6617	Druckleder für Spannhebel	Sear Spring	ressort de mentannel	Resorte para la palanca tensora
7417	Zylinderstift für Spannhebel	Sear Pin	ax de mentonnet	Pasador cilindrico para la palanca tensora
7725	Schlagfederstange	Mainspring Guide Pin	guide du grand ressort	Guia del gran resorte
5630	Schlagfeder	Mainspring	grand ressort	Grand resorte
6631	Schlagfederlager	Mainspring Housing	bulée du grand ressort	Algiamiento del gran resorte
7726	Vision	Rear Sight	haussa	Alza
7727	Visierschräube	Rear Sight Screw	Vis	Tomillo
7728	Zylinderschraube für Vlater	Rear Sight Screw	VIB	Tornillo
7728	Paar Gritischalen	Pair of Grips	paire de plaquettes	Pareia de cachas
				Tornillo para las cachas
		Adapter Sarrel		
7730 8523	Griffschalenschraube Zusatzlauf	Grip Screw Adapter Barrel	vis de plaqueltes canon supplémentaire	Cañon adicional

Katal

Bedienungsanleitung

Durch Vorschieben des an der linken Rahmenseite angebrachten Schieberknopfes kann die Trommel nach links ausgeschwenkt und geladen werden. Der Revolver hat einen Spannabzug, der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden. (Double action and single action).

Durch Betätigen des Aussto-Bers werden die 6 leeren Hülsen ausgeworten. Beim Schle-Ben der 9 mm Gas- oder Platzpatrone treten sehr starke Verschmutzungen auf. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, sollte die Waffe öfters gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Zielen Sie niemals leichtfertig auf Menschen, selbst wenn die Waffe nicht geladen ist. Beachten Sie, daß bei unsachgemä-Ber Handhabung und bei zu geringer Schußentfermung schwere gesundheitliche Schäden eintreten können.

Instruction for use

By pushing forward the thumbpiece on the left side of the frame, the cylinder may be swung out to the left for loading. The weapon may be fired single or double action. In single action shooting the hammer is pulled back by hand to its extreme rearward position. To extract the 6 fired cases, press down the extractor rod. Shooting 9 mm gas or blank cartridges will usually cause considerable foulings in the barrel. In order to avoid malfunctions it is recommended to clean and lubricate the weapon in regular intervals.

Safety precautions

Beware of obstructions in the barrel. Never point the weapon carelessly at persons even if it is unloaded. Attention: unsafe handling or too short shooting distance may result in serious injuries.

Instructions d'emploi

Le barillet basculant de côté est commandé par un poussoir latèral situé sur la lace gauche de la carcasse.

La détente permet le tir continu à double effet mais aussi le tir intermittant à simple effet en armant le chien à la main (double action et single action).

L'extracteur éjecte les 6 douilles vides.

Les carlouches cal, 9 mm à gaz et 9 mm à blanc ont tendance à encrasser le canon, Il y a lieu de nettoyer le revolver soigneusement après le tir.

Instructions de sécurité

Ne visez jamais personne même si l'arme n'est pas chargée. Attention: un faux maniement de l'arme ou le tir à une trop courte distance peuvent blesser une personne.

Indicaciones para el manejo

El barilete puede sacarse hacia la izquierda y cargarse, empujando el botón del cerrojo posterior situado en el lado izquierdo de la carcasa. El revolver tiene un gatillo de tiro. pero el percutor puede armarse también con la mano, lo que permite el tiro continuo a doble efecto y el tiro intermitente a simple efecto (Double action and Single action). Accionando el extractor se expulsan los 6 cartuchos vacios. Al disparar los cartuchos de gas de 9 mm o cartuchos de foqueo, el cañón se ensucia mucho. Para evitar fallos en el funcionamiento, es conveniente limpiar cuidadosamente y

Medidas de seguridad

con frecuencia el revólver.

No se debe nunca apuntar a personas, hasla en el caso de que el arma se encuentre descargada. Hay que tener en cuenta que con un manejo falso del arma, el disparo a pequeñas distancias puede ocasionar lesions de gravedad.

Technische Daten EGR 77

Kaliber .380/9 mm Gas- und

Knallpatronen

Gesamtlänge 190 mm Höhe 130 mm Breite 38 mm Lauflänge 62 mm

Gewicht 900 g

Trommel 6 Schuß

Technical data EGR 77

caliber .380/9 mm
overall length 190 mm
height 130 mm
width 38 mm
barrel length 62 mm
weight 900 g
capacity 6 cartridges

Caractéristiques EGR 77

calibre .380/9 mm
longueur totale 190 mm
hauteur 130 mm
largeur 38 mm
longueur du canon poids 900 g

6 cartouches

Datos técnicos EGR 77

capacite

calibre .380/9 mm
longitud total 190 mm
altura 130 mm
largo 38 mm
longitud del cañón 62 mm
peso 900 g
cargador 6 tiros

Achtung: Die Waffe ist nur für 9mm Zentralfeuer-Knallpatronen, zugefaltet (Schwarzpulver) ausgelegt. Bei Verwendung von 9mm Exerzierpatronen oder Munition mit Filzpropfenverdämmung treten starke Schäden an der Waffe auf. Eine Gewährleistung wird dann nicht übernommen. Wenn diese Waffe zum Verschießen pyrotechnischer Munition verwendet werden soll, darf dies nur geschehen unter Verwendung:

- von pyrotechnischer Munition, die nach Angabe von deren Hersteller mit Munition 9 mm Knall verschossen werden kann und
- des für diese Waffe vorgesehenen, gekennzeichneten Schießbechers (6523)

Lieferung durch den Fachhandel.